

クリン・テ シリーズから
簡単に次亜塩素酸水が作れるスプレータイプ

新登場!

スプレー型次亜塩素酸水生成器

PORTABLE CLEAN-TE



製品プロモーション動画はこちら ▶



ウイルス
対策

除菌

消臭

有効塩素濃度

80 mg/L
(ppm)

pH値: 5.0~6.5
※原水により変動します

メーカー希望小売価格: **32,780**円 (税込)

■製造販売元

株式会社OSGコーポレーション

本社: 〒530-0043 大阪府大阪市北区天満1-26-3 OSG本社ビル TEL.06-6357-0101
<https://www.osg-nandemonet.co.jp/>

☎0120-065-631 ※受付時間 9:00~18:00
(土日祝・年末年始・夏季休業を除く)

AZ SCIENCE アズサイエンス株式会社
AZ Science Co., Ltd

次亜塩素酸水ご使用上の注意と使用用途

特長

簡単

水道水と専用添加液をボトルに入れて、ボタンにタッチするだけ。

3分～5分程度で次亜塩素酸水を生成できます。充電電池内蔵でどこでもご利用いただけます。

必要な時に 必要なだけ

必要な分量だけその都度作れば、買い置きなどで場所を取ることもありません。

生成した次亜塩素酸水は、早めにご使用ください。

経済的

高額な次亜塩素酸生成器を買う必要はありません。また、既製品を購入する必要もなく、たっぷり次亜塩素酸水を使用できます。

ランニングコストは、生成1回(280mL)あたり約25円。

さまざまなシーンに合わせてご使用いただけます！

ドアノブに



机・カウンターに



調理器具に



キッチンまわりに



車内に



トイレに



フローリングに



危険 特に酸性タイプの製品と混合した場合、有毒な塩素ガスが発生します。

【使用上の注意】 ● 他のもので混ぜて使用しないでください。 ● 品質が劣化するため、早めのご使用をおすすめいたします。 ● 直射日光・高温を避け、冷暗所に保管してください。品質劣化の恐れがあります。 ● 皮膚炎・湿疹等の症状が現れた場合は、使用を中止し、医師の診断を受けてください。 ● 目に入ったときは、こすらずに流水で洗い流し(コンタクトレンズは外してください)、それでも異常が残る場合は医師に相談してください。 ● 誤って飲み込んだ場合は、水あるいは牛乳を飲み、それでも異常が残る場合は医師に相談してください。 ● 液体は塩素系のため、腐食及び漂白しますので、ご使用にあたってはご注意ください。

製品仕様

製品名	ポータブル クリン・テ
型番	NDX-CSG270J
電源入力	DC 5V / 1A
内蔵充電電池	リチウムイオンバッテリー 3.7V / 1,600mAh
充電時間	4時間
電極	チタン白金電極
生成水量	280 ml
重量	310 g (本体のみ)
サイズ	H265×D75×W75mm
製品構成	本体 3段分離 (スプレーノズル、ボトル、ベース) / 電解添加液 250ml (ポータブル クリン・テ専用) / クロール試験紙 / USB電源アダプター / USB充電ケーブル / 専用スポイト 3ml / 取扱説明書

*商品のデザイン、仕様、外観、価格は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。